# テーブル脚
# KH-413,414

# 取付・取扱説明書

施工前に必ずご一読ください。

## 施工前にこの説明書をよく読み、正しく施工してください。

- 本商品は屋内専用です。高温多湿、雨かかりする場所ではご使用いただけません。
- テーブル脚を取付・施工される前に十分な強度の部材であるか確認してください。
- 部材の数量、同梱部品、キズの有無を確認してください。取付後のクレームはお受け致しかねます。
- 適切な取付ネジ保持のとれる場所でカウンターの大きさ・かかる荷重を考慮の上、お決めください。
- 施工時に電動ドライバーを使用される場合、カラモミを防ぐため必ずトルク調整を行ってください。

### □同梱部品一覧表

○ポール
φ38mm
（1本）




KH-413
L：515mm

KH-414
L：635mm

○天板取付プレート
φ280mm
（1個）



○台座キャップ
φ55mm
（1個）

○台座
（1個）



○天板取付ビス
4×16mm
（8本）

○施工説明書



### □取付方法



同梱部材の台座、ポール、台座キャップ
天板取付プレートの順に差し込んでご使用下さい。

## ⚠ 使用上のご注意

- 汚れた場合はすぐにに柔かい布でふいてください。放っておくと表面仕上げ変質の原因となります。
- 研磨剤入のクリーナーなどの使用は避けてください。表面仕上げが落ちてしまう場合があります。
- お子様等が組立てたカウンターの上にのってあばれない様にご注意下さい。ﾃｰﾌﾞﾙ取付部が破損し、
  重大な傷害の恐れがあります。急激な横方向の大きな力は脚取付部を傷める原因の恐れがあります。


住まい空間を演出する
AICA アイカ工業株式会社
本社 愛知県西春日井郡新川町西堀江2288番地

東京本社／住器建材カンパニー　営業部
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6丁目5番地15

S：常設ショールーム有

札幌S ☎(011)811-9201
仙台 ☎(022)232-3251
北関東 ☎(027)322-8771
東京S ☎(03)5912-2831
新潟 ☎(025)245-8596
埼玉 ☎(048)839-7221
横浜 ☎(045)640-1081
静岡S ☎(054)286-0451
名古屋 ☎(052)331-4133
金沢 ☎(076)222-9600
大阪S ☎(06)6265-6843
岡山 ☎(086)243-1327
広島 ☎(082)254-1311
高松 ☎(087)851-9588
福岡S ☎(092)584-5080
盛岡 ☎(019)653-5591
福島 ☎(0248)62-1321
宇都宮 ☎(028)627-7521
柏 ☎(04)7141-5901
千葉 ☎(043)241-2181
松本 ☎(0263)33-1321
京滋 ☎(075)582-9771
神戸 ☎(078)222-6341
長崎 ☎(095)821-2521
鹿児島 ☎(099)226-7511


SS-105-056-NI-01